

GRUPO INVDISA

ACTUALIZAR Y RESET PICKIT2

www.invdisa.com

Como Actualizar o Resetear el PicKit2

- 1)) Oprime el microswitch que tiene la tarjeta y no lo sueltes, (botón negro)
- 2)) Conecta el cable USB al programador con el MicroSwitch oprimido
- 3)) Veras que empieza a parpadear el led color Rojo
- 4)) Suelta el MicroSwitch y veras que sigue parpadeando el Led Rojo
- 5)) Ejecuta el PicKit2 y se ejecuta con un fondo amarillo en el centro
- 6)) Ves a la pestaña que dice "**Tools**"
- 7)) Selecciona "**Download PicKit2 Operating System**"
- 8)) Seleccionar el archivo [PK2V023200.hex](#), para ello Ves a donde instalaste el software PicKit2 normalmente en c:/Archivos de programa/Microchip/PICKit2 v2/PK2V023200.hex
- 9)) Ya seleccionado le das click en abrir y espera unos segundos mientras se restablece.
- 10)) Despues de unos segundos cambia de amarillo a pantalla Azul y posteriormente aparece ID = INVDISA.COM

LISTO ACTUALIZADO y RESETEADO

Ideal cuando hacen mal uso del programador y jalan el cable sin desconectar adecuadamente, recuerden darle siempre en quitar hardware